




ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ ZX-1000 SHERIFF

- отмечены внесенные изменения и дополнения

На стр. 9

Запуск двигателя/останов двигателя	Дважды 	Дважды 	Два коротких нажатия на кнопку 4 в течение 2 сек (см. рис. 1). Система ЗАПУСТИТ двигатель, если выполнены условия запуска (см. описание ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ).
------------------------------------	--	--	--

На стр. 11

 Динамик Виброзвонок		-----	Одновременно нажимать кнопки 2 и 5 для последовательной смены режимов работы брелока. «Динамик» - один писк. «Виброзвонок» - один вибро. Примечание Режим индикации присутствия транспондера в рабочей зоне (звуковой или вибрационный) переключается соответственно выбранному выше режиму.
--	---	-------	--

На стр. 33

Сброс АКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ турботаймера при помощи передатчика.

- Выньте ключ из замка зажигания автомобиля.
- В течение 2 сек дважды нажмите на кнопку 3 (CH2) брелока-передатчика (рис. 1).
- Выключение турботаймера подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами.

Внимание!

Режим турботаймера поддерживает только линию зажигания IGN1. Если Ваш автомобиль использует линии ACC (IGN2) или IGN3 для управления жизненно важными узлами (управление вентилятором охлаждения двигателя, турбины и т.д.) используйте выход силового канала IGN1 системы автозапуска для управления линиями ACC (IGN2) или IGN3

Программирование функций дистанционного запуска системы.

Вход в режим программирования

- Снимите систему с охраны с помощью брелока-передатчика или кнопки "Valet".
- Установите переключатель AST в состояние ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
- Включите зажигание.
- В течение 5 сек переключите AST ON/OFF 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены.
- В течение 5 сек выключите, а затем включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции SF1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.

На стр. 36

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки F и CH3 до появления индикации "SET" на экране LCD для включения управления.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки F и CH3 до выключения индикации "SET" на экране LCD для выключения управления.